

BLOCKSTUFE - INSTALLATIONSANLEITUNG

I. Schritte der Installation

Blockstufen können ohne harten und ebenen Untergrund nicht verlegt werden. Die Blockstufen können mit starkem PU-Kleber aufeinander festgeklebt werden. Seitwärts lassen sich die Blockstufen mit Steckverbindern verknüpfen. Für Ecken bzw. Verschachtelungen lohnt es sich das 30x30 cm Eckelement zu verwenden. Die Blockstufen können mit der Stichsäge angepasst werden.

