

FEDERWIPPEINFASSUNG - INSTALLATIONSANLEITUNG

I. Schritte der Installation

Zur Verlegung der Federwippeneinfassung ist eine harte, ebene Bodenfläche unentbehrlich, um die Absorbierung der Fallenergie zu gewährleisten. Legen Sie die zwei halbrunden Teile um die Feder auf den Boden und befestigen Sie sie mit den vier beigefügten Plastikdübeln.

